

NEEWER[®]

Držák mobilního telefonu nebo akční kamery do sáněk blesku



Patka do sáněk



Redukce



Kloub pro naklápění



Držák telefonu

Uživatelská příručka

Montáž držáku pro akční kameru



- 1) Patku do sáněk přišroubujte stativovým šroubem na spodek kloubu pro naklápění.
- 2) Povolte jistící šroub z kloubu pro naklápění a do zářezů vložte zářezy na akční kameře. Dotáhněte jistící šroub.
- 3) Povolte jistící matku na patce do sáněk. Zasuňte patku do sáněk a dotáhněte jistící matku. Jak je na obrázku vlevo.
- 4) Při povolení jistících prvků můžete naklopit kameru nahoru/dolů, doleva/doprava. Pak prvky opět utáhněte.

Montáž držáku pro chytrý telefon



- 1) Patku do sáněk přišroubujte stativovým šroubem na spodek kloubu pro naklápění.
- 2) Povolte jistící šroub z kloubu pro naklápění a do zářezů vložte zářezy na redukci. Dotáhněte jistící šroub.
- 3) Na redukci přišroubujte držák telefonu. Stativový závit je na spodku držáku, ale i na zádech.
- 4) Roztáhněte čelisti držáku a vložte do nich telefon. Jak je na obrázku vlevo.
- 5) Při povolení šroubů můžete telefon nastavit do požadovaného směru. Šrouby pak opět utáhněte.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz