

# NEEWER® CN-160 LED video světlo



## • Zvláštní parametry

Počet LED diod: 160 ks

Celkový příkon: 9,6 W

Napájení: 7,4–8,4 V

Barevná teplota: 5 600 K nebo 3 200 K

## • Součásti

1. **Difuzér a filtr:** Bez difuzéru a bez filtru má světlo bodový efekt a je vhodné pro focení na relativně dlouhé vzdálenosti. S difuzérem je světlo jemnější. S 3 200 K filtrem se změní barva světla z teploty 5 600 K na teplotu 3 200 K. Štěrbínové úchyty pro nasazení filtru a difuzéru jsou po stranách na přední straně světla (viz obrázek).
2. **Šrouby:** Dva šrouby slouží k nastavení směru světla.
3. **Patka:** Patka slouží k uchycení světla do sáněk na vrchu fotoaparátu.
4. **Baterie:** Je možno používat pět různých typů baterií: tužkové baterie AA Ni-MH nebo alkalické, Li-ion baterie Panasonic, Li-ion baterie Sony FH nebo FM a model F.
5. **Bateriový adaptér:** Je speciálně pro Li-ion baterii Panasonic.
6. **Spínač ON/OFF:** Spínač slouží k zapnutí/vypnutí světla a ke stmívání. Otáčením spínačem lze nastavit požadovanou intenzitu světla.
7. **Tlačítko úrovně nabití:** Při stisknutí tlačítka úrovně nabití se zapne indikátor stavu baterií a zobrazí úroveň nabití baterií.
8. **Indikátor stavu baterií:** Pokud se po stisknutí tlačítka úrovně nabití rozsvítí všechny indikátory, jsou baterie plně nabitě. Pokud se rozsvítí méně indikátorů, znamená to, že baterie jsou z části vybité. Pokud nesvítí žádný indikátor, jsou baterie vybité a je nutno je nabít nebo vyměnit.
9. **Obal na difuzér a filtr:** Obal slouží k bezpečnému uložení difuzéru a filtru.
10. **Pouzdro na baterie:** Pouzdro slouží k bezpečnému uložení baterií.

## • Použití

- 1) **Instalace baterií:** Při použití tužkových AA baterií dávejte pozor na jejich správnou polaritu. Při použití Li-ion baterie jí umístěte do adaptéru na správné straně a ve správném směru. Při použití baterie Panasonic musí být adaptér na baterie nainstalován do pouzdra. Po nainstalování baterií stisknutím tlačítka úrovně nabití ověřte na indikátoru stavu baterií, zda svítí.
- 2) **Instalace LED světla na fotoaparát:** Zasuňte patku světla do sáněk fotoaparátu a utáhněte jistící kroužek.
- 3) **Nastavte směr a intenzitu světla:** Intenzitu světla nastavíte natočením spínače **ON/OFF**. Nastavení směru lze provést pomocí dvou šroubů.
- 4) Pokud světlo nepoužíváte, vypněte ho.

## Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)