

NEEWER

Z-FLEX VÝKLOPNÁ HLAVA



Uživatelský manuál

Popis zařízení



Z-Flex výklopná hlava ve tvaru písmene Z napomáhá nastavit úhel focení.

Pomocí 1/4" šroubu lze jednoduše a pevně připevnit tělo kamery rovnou na hlavici.

Pomocí jednoho 1/4" a jednoho 3/8" vřutu na spodní straně lze držák připevnit na doplňky jako je například trojnožka, kolejnice pro posun fotoaparátu, stabilizátor atd.

Instalace

1/4" šroub – bezpečné upevnění kamery

1/4" vřut

1/4" vřut

Vlastnosti

Upevnění úhlu focení.

Sklápěcí design. Skladné zařízení, jednoduché na přenos.

Stabilní uchycení fotoaparátu.

Možnost dalšího rozšíření: trojnožka, kolejnice pro fotoaparát, stabilizátor, atd (není součástí balení).

Držák je vyroben z kvalitního CNC hliníku. Nosnost zařízení je až 3 kg.

Snadná instalace.

Obsah balení

1x výklopná hlava pro fotoaparát

Imbusový klíč

Rozeř

90 x 90 x 21 mm



Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz